

## Високоєфективний антипрокольний герметик

# ONRIDE PERFECT

### Інструкція по використанню

Призначений для миттєвої герметизації проколів камер.

Містить мелені частки каучуку для миттєвого заклеювання проколів при обертанні колеса.

Не містить токсичних речовин. Розчин на основі рідкого гліколю з консервантами, суспензійними агентами, антифризом та антикорозійними інгібіторами, не пошкоджує гуму, змивається водою.

Не шкідливий для навколишнього середовища.

#### Дозування:

20"	–	80 - 90 мл
24"	–	90 - 100 мл
26"/28"	–	100 - 110 мл
27,5"	–	110 - 120 мл
29"	–	130 - 140 мл
27+"/29+"	–	150 мл
для самокатів –		50 мл

1. Зніміть пилозахисний ковпачок з ніпеля та спустіть повітря з колес.
2. Викрутіть серцевину (клапан) ніпеля камери проти годинникової стрілки та вилучіть її з ніпеля (тримайте серцевину в безпечному та чистому місці).
  - для ніпелів Schrader (Шредер) – використовуйте металевий ковпачок з комплекту до герметика;
  - для ніпелів Presta (Преста) – використовуйте спеціальний інструмент для викручування серцевини ніпелів Presta.
3. Поверніть колесо так, щоб ніпель знаходився у верхньому положенні колеса, орієнтовно на 12 годин.
4. Візьміть пляшку з герметиком та потягніть за верхню частину кришки вертикально вгору, витягуючи з кришки трубку, зніміть з трубки запобіжну заглушку.
5. Одягніть кінець трубки на ніпель камери\* та поверніть колесо так, щоб ніпель знаходився у нижньому положенні колеса, орієнтовно на 6 годин. (\*для ніпелів Presta використовуйте перехідник для накачування колес з Presta на Schrader).
6. Переверніть пляшку з герметиком до гори дном та обережно стисніть пляшку, щоб залити потрібну кількість герметика у камеру. Залийте в камеру рекомендовану кількість герметика для ваших коліс, орієнтуючись на шкалу дозування збоку пляшки (для точного дозування у особливих випадках можна використовувати медичний шприць).
7. Зніміть трубку з ніпеля та витріть залишки герметика.
8. Встановіть серцевину ніпеля та за допомогою інструменту, закрутіть серцевину за годинниковою стрілкою до упору.
9. Накачайте колесо до потрібного тиску, відповідно до рекомендацій виробника.
10. Покрутіть колесо декілька обертів для рівномірного розтікання герметика по внутрішній поверхні камери, колесо готово до експлуатації (герметик починає працювати після початку поїздки, коли відцентрова сила рівномірно розподіляє його по внутрішній поверхні камери).